

Verklebeanleitung

für unsere Wandtattoos



GANZ WICHTIG:

Bitte führe die folgenden Schritte erst mit dem mitgeschickten Probewandtattoo durch, bevor Du Dein Wandtattoo verklebst.



Reinige die zu beklebende Fläche gründlich, so dass sie staub- und schmutzfrei ist.



Leg das Wandtattoo auf eine ebene Unterlage und drück die transparente Übertragungsfolie mit einer Rakel (oder Scheckkarte) fest an das Motiv an.



Positioniere das Wandtattoo **gerade** an die gewünschte Stelle und markiere mit einem Bleistift die Ecken, damit Du die Position direkt wieder findest.



Leg das Wandtattoo wieder auf die ebene Fläche, diesmal mit dem Motiv nach unten. Zieh jetzt langsam und vorsichtig die weiße Trägerfolie vom Motiv ab.



Nimm die transparente Übertragungsfolie mit dem Wandtattoo und halte es an die markierte Position.



Wenn Du die richtige Position gefunden hast, drück die Ecken leicht an. Nimm die Rakel (oder Scheckkarte) und drück das Wandtattoo, von innen nach außen, fest an die Wand.



Wenn alles fest angedrückt ist, zieh vorsichtig und langsam die transparente Übertragungsfolie ab.