VERKLEBEANLEITUNG für unsere Wandtattoos

1



GANZ WICHTIG: Bitte führe die folgenden Schritte erst mit dem mitgeschickten Probewandtattoo durch, bevor Du Dein Wandtattoo verklebst. So bist Du sicherer im Umgang mit den Materialien.

2



Reinige die zu beklebende Fläche gründlich, so dass sie staub-, fett-und schmutzfrei ist. Frisch gestrichene Wände müssen mindestens 10 Tage trocknen. Unsere Wandtattoos halten nicht auf Latex-Farbe.

3



Leg das Wandtattoo auf eine ebene Fläche und drück die transparente Übertragungsfolie mit einer Rakel (oder Scheckkarte) fest an das Motiv an.

4



Positionier das Wandtattoo an die gewünschte Stelle und markier mit einem Bleistift die Ecken, damit Du die Position direkt wieder findest.

5



Leg das Wandtattoo wieder auf die ebene Fläche, diesmal mit dem Motiv nach unten. Zieh jetzt langsam und vorsichtig die weiße Trägerfolie vom Motiv ab.

6



Nimm die transparente Übertragungsfolie mit dem Wandtattoo und halte es an die markierte Position. Wenn Du die richtige Position gefunden hast, drück die Ecken leicht an.

7



Nimm die Rakel (oder Scheckkarte) und drück das Wandtattoo, von innen nach außen, fest an die Wand.

8



Wenn alles fest angedrückt ist, zieh vorsichtig und langsam die trans-parente Übertragungsfolie ab – FERTIG!

Wandtattoos WANDKINGS DE

Wir wünschen Dir viel Freude mit Deinem Wandtattoo.